

L'ENROULEUSE DE BACHES

Notice explicative des options et accessoires pour la commande

Ce document est destiné à vous aider dans le choix des éléments de l'enrouleuse de bâches pour répondre à vos besoins, et vous assurer de ne pas oublier d'éléments pour parvenir à monter l'outil final souhaité.




L'outil :

L'enrouleuse de bâches, aussi appelée Roll Unroll, permet de dérouler puis d'enrouler ses bâches après utilisation. On peut ainsi les ranger proprement et rapidement, prêtes pour une utilisation ultérieure.

Choisir son outil :


DIMENSIONS :

L'outil peut être adapté aux dimensions des bâches que vous utilisez. Il est ainsi proposé en 3 dimensions.



Modèle	Enrouleuse 1300	Enrouleuse 2100	Enrouleuse 2600
Dimensions max des bâches enroulées	1.3 m	2.1 m	2.6 m
Aperçu			

MODE D'ENTRAÎNEMENT :

L'outil se compose d'un châssis de base, puis d'une option à choisir pour choisir le mode d'entraînement de l'enroulement.




Ainsi, il faut choisir soit l'option manivelle, soit l'option vélo (**mais pas les deux**).

Option	Manivelle	Pédalier
Aperçu		
Mode d'entraînement	Manivelle	Pédalier
Caractéristiques	L'option possède deux rapports de multiplication et une manivelle amovible.	L'option permet d'installer un vélo sur le châssis.

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES :

L'option balais n'est pas indispensable au fonctionnement de l'enrouleuse de bâches : il s'agit juste d'une fonctionnalité supplémentaire pour nettoyer vos bâches lors de l'enroulage, si besoin. Cette option est adaptée à la dimension du châssis.



Plus d'information sont disponibles sur la [page outil](#).

Vous êtes intéressé.e par l'outil mais souhaitez le faire évoluer davantage ?
N'hésitez pas à nous écrire à ce propos : les retours nous permettent de faire évoluer les outils et de prototyper des améliorations.